



JS Petrol s.r.o.

J e d n o t n ý s y s t é m č e r p á n í P H M



Všeobecné pokyny pro pohyb a dodržování bezpečnostních zásad na čerpacích stanicích jednotného systému JS Petrol s.r.o.

Při příjezdu k čerpací stanici je nutné dodržovat tyto zásady, které bezpodmínečně platí na všech ČS zapojených v systému JS Petrol s.r.o.:

Příjezd k čerpací stanici

Čerpací stanice nafty je pro smluvní zákazníky s vydanými čipovými identifikačními kartami v nepřetržitém provozu 24 hod. denně. (pokud není uvedeno jinak)

Čerpání PHM

O postupu řidiče při čerpání byli zákazníci poučeni při převzetí čipových identifikačních karet.

Všeobecnými pokyny se obecně každý zákazník řídí na všech ČS pokud není určeno jinak !!! (návod na identifikaci řidiče je na každém terminálu)

Řidič:

- Zadá číslo nebo stranu stojanu a potvrdí ENT, (1= Natural 95, 2=Nafta motorová) – pokud není popsáno jinak
- Přiloží kartu vozidla ke čtecímu zařízení (čip)
- Přiloží kartu řidiče ke čtecímu zařízení (karta)
- **Maximálně do 1 minuty** zvedne pistoli na zvoleném stojanu a může natankovat zvolený produkt
- Po natankování zavěsí pistoli.
-

V případě problémů při čerpání (např. porucha stojanu) se řidiči mohou obrátit na centrálu čerpacích stanic, **tel: +420 777 265 260** (číslo které je uvedeno na JS kartách) NON-STOP SERVIS

Hlavní zásady zabezpečení

Zákazníci - uživatelé čerpací stanice jsou povinni při pobytu v areálu čerpací stanice si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, ke vzniku požáru, k ekologickým haváriím nebo jiné škodné události na majetku.



JS Petrol s.r.o.

J e d n o t n ý s y s t é m č e r p á n í P H M



BEZPEČNOSTNÍ LIMITY

Na ČS je povoleno čerpat pouze do nádrží určených k pohonu motorových vozidel. Do náhradních obalů k tomu určených je možno čerpat pouze v limitu pro Natural 95 333 litrů a pro NM 450 litrů (v případě překročení těchto limitů je nutno řídit se předpisy pro přepravu nebezpečných věcí ADR)

BEZPEČNOST PRÁCE

Bezpečnost a ochrana zdraví osob:

Pohyb osob a vozidel po areálu – riziko dopravní nehody.

Frekvence pohybu osob a vozidel v areálech je poměrně značná. Zákazníci - uživatelé čerpací stanice jsou povinni při jízdě po areálu dbát maximální opatrnosti a dodržovat maximální povolenou rychlost, která je v areálu /na ČS/ stanovena !

Požární ochrana a požární prevence:

Dodržovat zásady práce s hořlavinami při čerpání, zejména přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně!!!

V případě nutnosti použít hasicí přístroje - v prostoru čerpací stanice je umístěn ruční práškový hasicí přístroj.

Ochrana životního prostředí:

Případné úkapy nebo rozlití ropných látek je řidič povinen zlikvidovat pomocí sorpčních prostředků, které jsou umístěny v prostoru čerpací stanice. *Zároveň je přísně zakázáno provádět v areálu opravy vozidel či jejich čištění a úklid.*

Dohledová povinnost

Zákazníci (řidiči) jsou povinni při tankování PHM kontrolovat a sledovat průběh tankování. V případě zavzdušnění výdejního čerpadla a následnému natankování je řidič povinen neprodleně čerpání ukončit.

Zákazník(řidič) čerpací stanice odpovídá za případné škody které by byly jeho zaviněním v areálu čerpací stanice způsobeny. Čerpací stanice jsou monitorovány kamerovým systémem ! V případě zjištění poškození majetku nebo technologického vybavení ČS zákazníkem který problém nenahlásil, budou náhrady za zjištění a odstranění závady vymáhány po zákazníkovi !

V Plzni 1.1.2009